

# aurum

## Navodilo za uporabo

Analognega aparata s funkcijo prikaza identitete klicatelja

### TM-PA099



Zahvaljujemo se vam za nakup in uporabo tega integriranega telefona. Prosimo, da pred uporabo skrbno preberete ta navodila.

## Nastavitve telefona

### (1) Nastavitev datuma

1. Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše "SE 12345678"
2. Pritisnite "1", LCD izpiše "1-dATE.2-CL"
3. Pritisnite "1" za izbiro nastavitve datuma, LCD izpiše "d 2005 01-01" in utripa, pritisnite ustrezne števike za nastavitev datuma.  
Npr.: če smo 8. novembra, 2015, pritisnite "151108"
4. Pritisnite **SET** tipko za potrditev, potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod iz nastavitve.

### (2) Nastavitev časa

1. Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše "SE 12345678"
2. Pritisnite "1". LCD izpiše "1-dATE. 2-CL"
3. Pritisnite "2" za izbiro nastavitve ure, LCD izpiše "CL. 00-00" in utripa, pritisnite ustrezne številke za nastavitev ure, npr. Ura je 13:45, pritisnite "1345"
4. Pritisnite **SET** tipko za potrditev, potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod.

### (3) Nastavitev zvoka pozivanja

1. Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše "SE 12345678"
2. Pritisnite "2", LCD izpiše "r 1T2UIP3VoL"

3.Pritisnite“1”za izbiro nastavitve zvoka,LCD izpiše“ring TYPE 01”,potem pritisnite **UP/-** ali **DOWN/+** tipko za izbiro različnih zvokov.Na voljo je 16 različnih zvokov.

4.Pritinite **SET** tipko za potrditev,potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod.

#### **(4)Nastavitev glasnosti pozivanja**

1.Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše“SE 12345678”

2.Pritisnite“2”,LCD izpiše“r 1T2UIP3VoL”

3.Pritisnite“3”to za izbiro nastavitve glasnosti,LCD izpiše“ring VOL 1”,pritisnite **UP/-** ali **DOWN/+** tipko za izbor glasnosti.“VOL 1”je najtišji,“VOL 4” je najglasnejši zvok.

4.Pritinite **SET** tipko za potrditev,potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod.

#### **(5)Nastavitev Alarma**

1.Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše“SE 12345678”

2.Pritisnite“3”,LCD izpiše“AL 1-2-3”

3.Pritisnite“1”za izbiro nastavitve Alarma Št.1,LCD izpiše“ALAr OFF”,pritisnite **UP/-** tipko enkrat, LCD bo izpisal“ALAr 00-00”,potem pritisnite številke za nastavitev Alarma.

Npr., aktivirati Alarm ob 8:30.,pritisnite“0830”.

5.Pritisnite **FLASH** tipko za potrditev, potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod.

4..Kot je opisano zgoraj,nastavite Št.2 ali Št.3 Alarm.

Alarm Št..1 bo opozarjal samo enkrat. Št.2 in Št.3 bosta opozarjala dnevno. Pritisnite katerokoli tipko za zaustavitev Alarma, ali, kot je opisano zgoraj, nastavite Alarm v "ALAr OFF" stanju za preklic nastavitve Alarma.

#### (6)Nastavitev časa Ne moti

1.Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše"SE 12345678"

2.Pritisnite"4",LCD izpiše "OFF\_r 00-00"

3.Pritisnite številke za nastavitev časa "Ne moti", npr. pritisnite"0230". To je čas, do kdaj telefon ne bo zvonil.

4.Pritisnite **SET** tipko za potrditev,potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod. Na zaslonu se pokaže "02-30". V tem obdobju nastavljenega časa, aparat ne bo zvonil, razen VIP klica, kljub temu pa se bodo morebitni klici zabeležili kot neodgovorjeni v vaš telefon.

#### (7)Nastavitev FLASH časa

1.Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše"SE 12345678"

2.Pritisnite"5",LCD izpiše"1-F 2-PT 3-d"

3.Pritisnite"1"za izbiro nastavitve FLASH časa.

LCD izpiše "FLASH 600",pritisnite **UP/-** ali **DOWN/+** za izbiro FLASH časa med 90,95,100,120,180,300,600,1000ms.

6.Pritinite **SET** tipko za potrditev,potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod.

#### (8) Nastavitev Lokalne omrežne skupine

1. Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše "SE 12345678"
2. Pritisnite "6", LCD izpiše "1-LoC 2-oL"
3. Pritisnite "1" za izbiro lokalne omrežne skupine. LCD izpiše "Loc-----", potem vpišite številke, max. 8 za Lokalno omrežno skupino.
4. Pritisnite **SET** tipko za potrditev, potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod.

#### (9) Nastavitev LCD Kontrasta

1. Pritisnite **SET** tipko, LCD izpiše "SE 12345678"
2. Pritisnite "7", LCD izpiše "Lcd con 4".
3. Pritisnite **UP/-** ali **DOWN/+** za izbiro LCD kontrasta od 1~5.
4. Pritisnite **SET** tipko za potrditev, potem pritisnite **SP-PHONE** za izhod.

#### (10) Nastavitev TONE/PULSE načina izbiranja

Nastavitev izberete s stikalom na zadnji strani aparata.

## Uporaba aparata

### (1) Izvajanje klicev

1. Dvignite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE.
2. Izberite telefonsko številko.
3. Izbrana številka se prikaže na LCD zaslonu: npr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Čez nekaj sekund se bo na zaslonu prikazal čas klica npr.: "01-22" . To pomeni čas klica: 1 minuta in 22 sekund.
5. Položite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE.

### (2) Ponovna izbira Zadnje izbrane številke

1. Dvignite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE.
2. Pritisnite enkrat REDIAL/P tipko, izbirala se bo zadnja izbrana številka.
3. Ko izbirate in je izbrana številka zasedena, lahko enkrat pritisnete tipko SET ,potem tipko REDIAL/P za ponovno izbiranje.

### (3) Avtomatska ponovna izbira Zadnje izbrane številke

Ko kličete in je klicana številka zasedena. Da bo funkcija pravilno delovala, morate vstaviti na spodnji strain aparata baterije tipa AA 1,5V .

1. Dvignite slušalko ali pritisnite tipko SP-PHONE in izberite številko.
2. Če je klicana številka zasedena, pritisnite ARD/BACK tipko.
3. Potem bo telefon sam izbral številko, dokler ne dobite zveze.

#### (4) Postavite zvezo na Čakanje

1. Pritisnite **HOLD/☎** tipko, ko opravljate pogovor.
2. Za ponovno vzpostavitev pogovora, pritisnite še enkrat **HOLD/☎** tipko.
3. Lahko tudi odložite slušalko, pogovor bo na čakanju, čakajoči sliši glasbo.
4. Za ponovno vzpostavitev zveze dvignite slušalko ali pritisnite tipko **SP-PHONE**.

#### Sprejmite klic

1. Ko telefon zvoni, dvignite slušalko ali pritisnite tipko **SP-PHONE** .
2. Ko zaključite pogovor, odložite slušalko ali pritisnite tipko **SP-PHONE**.

#### Funkcija prikaza Identitete klicatelja

Če to omogoča javno omrežje ali telefonska centrala.

- (1) Ko prejmete klic, se prikaže identiteta klicatelja (številka):

Npr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- (2) Sprejmite klic.

(3) Ko boste klic zaključili, se vam bo na LCD zaslonu pokazal čas trajanja pogovora: npr. 01-20 (1 minuta, 20 sekund)

(4) Če je to nov klic, bo na LCD zaslonu izpisalo "NEW", če je

ponovljeni klic pa "REP".

Opomba:

Prikaz identitete ne bo deloval, če je klicatelj prikril svojo identiteto na svojem aparatu ali je to medcelinski klic.

## Uporaba Seznama klicev

### (1) Pregled in klicanje iz Seznama klicev

Za preverjanje, kdo je klical, upoštevajte spodnja navodila:

1. Pritisnite **UP/-** ali **DOWN/+** tipko za pregled številke nazaj ali naprej, datuma in časa klicatelja.

2. Za iskanje starejših klicev pritisnite tipko **UP/-**.

3. Za iskanje novejših klicev pritisnite tipko **DOWN/+**.

4. Za prehod v osnovno stanje telefona počakajte 5 sekund..

- Ko pregledate NEW klice, se napis "NEW" izbriše iz zaslona

- Če je sprejetih več klicev istega klicatelja, se bo zabeležil čas najnovejšega .

5. Za klic nazaj, pritisnite tipko **ARD/BACK**, željena številka se bo izbrala avtomatsko.

### (2) Brisanje Seznama klicev

#### *Brisanje določene številke iz Seznama klicev:*

1. Pritisnite tipko **UP/-** ali **DOWN/+** za vstop v Seznam klicev.



2.Pritiskajte tipko **UP/-** ali **DOWN/+** , dokler se ne prikaže številka, ki jo želite izbrisati.

3.Pritisnite tipko **DEL** , številka bo izbrisana.

### Brisanje vseh števil iz Seznama klicev:

Pritisnite in držite tipko **DEL** za več kot 3 sekunde. Seznam bo izbrisan.

## Izbiranje iz Spomina

### (1)Pregled Izbiranja iz Spomina

V telefon se avtomatsko shranijo številke, ki smo jih klicali.

Za preverjanje stanja v spominu upoštevajte spodnja navodila:

1.Pritisnite tipko **CHECK/x** za vstop v Spomin.

2.Pritiskajte tipko **CHECK/x** dokler se ne postavite na željeno številko.

3.Za postavitev aparata v osnovno stanje počakajte 5 sekund..

### (2)Klicanje iz Spomina

1.Pritisnite tipko **CHECK/x** za vstop v Spomin.

2.Pritiskajte tipko **CHECK/x** dokler se ne postavite na željeno številko.

3.Pritisnite tipko **ARD/BACK** , željena številka se bo izbrala.

### (3)Brisanje spomina

1.Pritisnite tipko **CHECK/x** za vstop v Spomin.

2.Pritiskajte tipko **CHECK/x** dokler se ne postavite na željeno številko, ki jo želite brisati.

3.Pritisnite tipko **DEL** , številka se bo izbrisala.

4.Za brisanje vseh številk v spominu pritisnite in držite tipko **DEL** za več kot 3 sekunde.

## Predizbiranje

(1)Odtipkajte željeno številko brez dviga slušalke ali izbire tipke SP-PHONE.

(2)Če ste se v kateri številki zmotili, pritisnite tipko **DEL** in jo zbršite.

(3)Ko je izbrana številka pravilna, pritisnite tipko **ARD/BACK** , številka se bo izbrala avtomatsko.

## Funkcija Kalkulator

1.Pritisnite tipko **CAL** ,LCD prikaže:

0

2.Telefon lahko začnete uporabljati kot 10-številčni Kalkulator.

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - Pritisnite na številčnico | Za vnos števil |
| - Pritisnite <b>CHECK/x</b> | Množenje       |
| - Pritisnite <b>HOLD/÷</b>  | Deljenje       |
| - Pritisnite <b>DOWN/+</b>  | Plus funkcija  |
| - Pritisnite <b>UP/-</b>    | Minus funkcija |

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Pritisnite <b>*/. </b>        | Doda piko .              |
| - Pritisnite <b>#/=</b>         | Izračunajte rezultat     |
| - Pritisnite <b>CAL</b> dvakrat | Izbrišite vhodne podatke |

## Nastavitev VIP spomina

Ko pritiskate **UP/-** ali **DOWN/+** tipki za pregled klicateljeve identitete v spominu, lahko pritisnete enkrat tipko **VOL/VIP** in shranite klicateljevo številko kot VIP številko. LCD zaslon bo pokazal simbol "ključavnica".

Za izklop VIP funkcije, pritisnite tipko **UP/-** ali **DOWN/+** za pregled VIP spominov, potem pritisnite tipko **VOL/VIP** za izbris funkcije VIP klicatelja, simbol ključavnica se izbriše iz zaslona.

## SP-PHONE Nastavitev glasnosti zvočnika

Ko pritisnete tipko **SP-PHONE** za uporabo prostoročnega telefoniranja, lahko pritisnete tipko **VOL/VIP** za nastavitev glasnosti – zmanjšate ali zvečate glasnost.

## Nastavitev in izbiranje One-Touch Hitro izbiranje iz Spomina na tipkah

(1) Nastavitev hitrega izbiranja iz Spomina (M1~M8)

-Izberite številko.

-Pritisnite in držite tipko **Mn** (M1 do M8) za najmanj 3 sekunde dokler LCD zaslon ne izpiše "SAVE",čez nekaj sekund se bo aparat postavil v osnovno stanje

- Npr.:, shranite številko "98765432"na lokacijo "M1",pritisnite "98765432"+**M1** (za 3 sekunde)

(2)Izbiranje One-Touch iz spomina na tipkah M1 do M8

-Pritisnite **SP-PHONE** ali dvignite slušalko, da dobite ton za izbiranje.

-Pritisnite ustrezno tipko **Mn** in telefon bo izbral shranjeno številko.

Klicne številke shranjene pod Mn(M1~M8) tipkami.

- Npr., izberete številko "98765432"shranjeno v "M1", pritisnite

**SP-PHONE** + **M1**

## Nastavitev in izbiranje Two-Touch Hitro izbiranje iz Spomina številčnice

(1)Nastavitev Two-Touch Hitrega izbiranja

-Izberite klicno številko.

-Pritisnite tipko **STORE/RECALL** za približno 3 sekunde, dokler LCD ne izpiše "LoAd -"

-Na tipkovnici pritisnite eno od tipk (0~9),da shranite klicno številko pod določeno številko tipkovnice (0~9).

-Počakajte nekaj sekund, telefon se bo postavil v osnovno stanje.

- Npr.: shranite številko "12345678" pod "5", pritisnite :

"12345678" + STORE/RECALL (za 3 sekunde) + "5"

(2) Izbiranje Two-Touch hitrega izbiranja

-Pritisnite tipko SP-PHONE ali dvignite slušalko, da dobite ton za izbiranje.

-Pritisnite tipko STORE/RECALL, potem pritisnite ustrezno številko na tipkovnici.

- Npr.: kličete številko "12345678" shranjeno pod "5", pritisnite

SP-PHONE + STORE/RECALL + 5



B&M L24 8RJ